
Westfalia®



Bedienungsanleitung

LED Lichterkette, 20 LEDs


Artikel Nr. 84 20 58

Benutzung

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Lichterkette, indem Sie den Batteriefachdeckel nach vorn schieben (in Pfeilrichtung).



2. Legen Sie drei neue Batterien des Typs LR6 (AA) in das Batteriefach. Beachten Sie die Polarität der Batterien. Die Polarität ist im Batteriefach gekennzeichnet.



3. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Deckel.

4. Verwenden Sie den EIN/AUS-Schalter am Batteriefach der Lichterkette, um diese ein- und auszuschalten.

Westfalia®



Instruction Manual

LED Light Chain, 20 LEDs


Article No. 84 20 58

Operation

1. Open the battery compartment of the light chain by sliding the battery compartment lid forward (in the direction of the arrow).



2. Insert three new batteries of the type LR6 (AA) into the battery compartment. Pay attention to the proper polarity of the batteries. The polarity is printed inside the battery compartment.



3. Close the battery compartment with the lid.
4. Use the ON/OFF switch on the battery compartment of the light chain to switch it on or off.



Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

- Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Dekorationsgegenstand. Er ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie den Artikel von Kindern fern.
- Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet!
- Betreiben Sie den Artikel nicht in der Nähe von Gas, elektrischen Heizungen, offenem Feuer, Kerzen oder anderen Wärmequellen.
- Defekte Kabel, Stecker und LEDs können nicht ersetzt werden.



- Betreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
- Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung des Artikels und setzen Sie diesen keinen starken Vibrationen aus.
- Verlegen Sie die Lichterkette so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeknickt ist. Benutzen Sie die Lichterkette nicht, falls das Kabel beschädigt sein sollte. Klemmen Sie das Kabel nicht ein und spannen Sie es nicht übermäßig.
- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs und richten Sie den Lichtstrahl der LEDs nicht direkt gegen die Augen von Menschen oder Tieren.
- Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Mischen Sie Batterien nicht mit Akkus. Verwenden Sie nur Batterien bzw. Akkus gleichen Typs.
- Nehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Batteriefach.
- Reinigen Sie den Artikel nur mit einem leicht befeuchteten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung.



Sicherheitshinweise

- Zerlegen Sie den Artikel nicht und unternehmen Sie keine Reparaturversuche. Er enthält keine durch Sie zu reparierenden Teile. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen an unseren Kundenservice.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

Sie können sie kostenlos an uns zurücksenden oder bei örtlichen Geschäften oder Batteriesammelstellen abgeben.





Please note the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical injury:

- This manual belongs to the product. It contains important notes on operating the unit. Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!
- Dispose of the packaging materials carefully; the plastic bags may become a deadly toy for children.
- This article is designed as a decorative object. It is not suitable for illuminating a room in your household.
- The article is not a toy. Do not let children play with it.
- This article is designed for indoor use only!
- Do not operate the article in the vicinity of gas, electric heaters, open fires, candles or other heat sources.
- Defective cable, plug and LEDs are not replaceable.



Safety Notes

- Do not operate the article while it is in the packaging.
- Do not expose the article to strong mechanical stresses or strong vibrations.
- Make sure the light chain cannot become a tripping hazard. Do not bend the cable. Do not use the solar light chain if the cable is damaged. Do not clamp the cable and do not overstretch it.
- Do not directly stare into the LEDs and do not direct the light beam of the LEDs towards people or animals.
- Do not disassemble, burn, or short-circuit batteries and do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not mix rechargeable batteries and non-rechargeable batteries and use only batteries of the same type.
- If you do not plan to use the unit for some time, remove the batteries.
- Clean the unit only with a lightly moistened cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasives for cleaning.




Safety Notes

- Do not disassemble the article or attempt to repair it yourself. It does not contain parts serviceable by you. In case of questions or problems, please turn to our customer service.



Batteries and rechargeable batteries do not belong in household garbage.

For battery disposal, please check with your local council.





S'il vous plaît noter afin d'éviter des dysfonctionnements, des dommages et des effets néfastes sur la santé les informations suivantes:

- Ce manuel fait partie de ce produit. Il contient des informations importantes sur le fonctionnement et la gestion du produit. S'il vous plaît joindre les instructions produit si vous passez l'appareil à d'autres personnes!
- Ne laissez jamais le matériel d'emballage autour sans surveillance. Les sacs en plastique etc. peuvent devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Cet article est un objet décoratif. Il ne convient pas pour éclairer environnements domestique.
- Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.
- Le produit ne convient que pour une utilisation en intérieur!
- Ne pas utiliser l'article à proximité de gaz, cuisinières électriques, feu ouvert, bougies et d'autres sources de chaleur.



- Câbles défectueux, connecteurs et LED ne peuvent pas être remplacés.
- NE PAS utiliser l'article dans le package.
- Évitez d'exposer le produit à de fortes contraintes mécaniques et aux vibrations.
- Placez les lumières afin qu'ils ne posent pas de risque de trébucher. Assurez-vous que le cordon ne soit pas plié. Ne pas utiliser les lumières, si le câble est endommagé. Ne pas écraser le cordon ou l'étendre aussi.
- Ne regardez pas directement dans la LED et ne pas diriger le faisceau lumineux LED dans les yeux de personnes et animaux.
- Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, jetées dans le feu ou court-circuitées.
- Ne pas mélanger les piles avec des piles rechargeables. Utilisez uniquement les piles rechargeables ou batteries du même type.
- Retirez les piles lorsque l'appareil ne vient pas utiliser du compartiment de la batterie.




Consignes de sécurité

- Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Ne pas démonter l'élément et ne pas chercher de le réparer vous-mêmes. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Si vous avez des questions ou des problèmes, contacter notre service à la clientèle



Batteries n'appartiennent pas à la poubelle.

Vous pouvez le charger de nouveau à nous Envoyer ou livrer dans les magasins locaux ou des points de collecte des piles.





Si prega di notare in modo da evitare malfunzionamenti, danni e effetti negativi sulla salute seguenti informazioni:

- Questo manuale appartiene a questo prodotto. Esso contiene importanti informazioni sul funzionamento e la gestione dell'apparecchio. Si prega di allegare il manuale di istruzioni al prodotto se si passa l'apparecchio ad altre persone!
- Mai lasciare il materiale di imballaggio in giro con noncuranza. I sacchetti di plastica ecc. possono diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Questo articolo è un oggetto decorativo. Non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.
- L'articolo non è un giocattolo. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
- L'articolo è adatto solo per uso interno!
- Non utilizzare l'articolo in prossimità di gas, stufe elettriche, fuoco aperto, candele e altre fonti di calore.
- Cavi difettosi, connettori e LED non possono essere sostituiti.
- **NON** utilizzare l'articolo nella confezione.



- Evitare di esporre l'articolo a forte stress meccanico e forti vibrazioni.
- Posare le lucine in modo che non rappresentano un pericolo di inciampare. Assicurarsi che il cavo non sia piegato. Non utilizzare la stringa di luce, se il cavo è danneggiato. Non schiacciare il cavo e non estenderlo eccessivamente.
- Non guardare direttamente i LED e non dirigere il fascio di luce dei LED direttamente verso gli occhi di persone o animali.
- Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, gettate nel fuoco o messe in corto circuito.
- Non mescolare batterie con batterie ricaricabili. Utilizzare solo le batterie ricaricabili o batterie dello stesso tipo.
- Rimuovere le batterie quando non si utilizza l'articolo dal vano batteria.
- Pulire il prodotto con un panno leggermente umido. Non usare prodotti chimici o abrasivi per la pulizia.
- Non smontare l'articolo e non tentare di ripararlo per conto proprio. Esso non contiene parti



Informazioni sulla sicurezza

riparabile da parte dell'utente. In caso di domande o problemi, contattare il Servizio Clienti



Le batterie non appartengono nella spazzatura.

È possibile ricaricarla di nuovo a noi inviare o consegnare nei negozi locali o punti di raccolta delle pile.







EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity



Wir, die **Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen**,
We, the Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare by our own responsibility that the product

LED Lichterkette, 20 LEDs
LED Lichterkette, 20 LEDs
Artikel Nr. 84 20 58
Article No. 84 20 58

den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien und deren Änderungen festgelegt sind.

is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives and their amendments.

2011/65/EU **Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)**
2011/65/EU *Restriction of the Use of certain hazardous Substances in electrical and electronic Equipment (RoHS)*


2014/30/EU **Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**
2014/30/EU *Electromagnetic Compatibility (EMC)*
EN 55015:2013+A1, EN 61547:2009

Hagen, den 21. July 2017
Hagen, 21st of July, 2017

Thomas Klingbeil,
Qualitätsbeauftragter / QA Representative

Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.



Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Dear Customer,

Please help avoiding refuse.

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.



 **Deutschland**

Westfalia

Werkzeugstraße 1

D-58093 Hagen

Telefon: (0180) 5 30 31 32

Telefax: (0180) 5 30 31 30

Internet: www.westfalia.de

 **Österreich**

Westfalia

Moosham 31

A-4943 Geinberg OÖ

Telefon: (07723) 4 27 59 54

Telefax: (07723) 4 27 59 23

Internet: www.westfalia-versand.at

 **Schweiz**

Westfalia

Utzenstorfstraße 39

CH-3425 Koppigen

Telefon: (034) 4 13 80 00

Telefax: (034) 4 13 80 01

Internet: www.westfalia-versand.ch

 **UK**

Westfalia

Freepost RSBS-HXGG-ZJSC

8 Fairfax Road, N. Abbot TQ12 6UD

Phone: (0844) 5 57 50 70

Telefax: (0870) 0 66 41 48

Internet: www.westfalia.net